



**E1**

Ausschaltsignal - Triebfahrzeug muss ausgeschaltet sein.  
Aufstellung rechts vom Gleis, bei Falschfahrten gelten die Signale links vom Gleis.



**E2**

Einschaltsignal - Triebfahrzeug darf eingeschaltet sein.  
Aufstellung rechts vom Gleis, bei Falschfahrten gelten die Signale links vom Gleis.



**E3**

Bügel ab-Signal - Bügel abziehen  
Auf der Rückseite ist das Signal E15 dargestellt.  
Aufstellung rechts vom Gleis, bei Falschfahrten gelten die Signale links vom Gleis.



**E4**

Bügel ab-Ankündigungssignal - E3 ist zu erwarten.  
Aufstellung rechts vom Gleis.



**E5**

Bügel an Signal - Bügel anlegen.  
Aufstellung an zweigleisiger Strecke rechts vom Gleis, an eingleisiger Strecke links vom Gleis.



**E6**

Halt für Fahrzeuge mit Stromabnehmern.  
Aufstellung rechts vom Gleis oder über dem betreffenden Gleis.